■アンプ取扱説明書

ご使用前に必ず、この説明書を読み安全に注意して下さい。
アンプを設定する場合、安全のために、プロペラ・ローターなどを外した状態で行って下さい。
また、使用後は、バッテリーとアンプの接続を外して下さい。

下記の操作でも、アンプを設定する事が出来ます。

1. 送信機側のスロットルチャンネルの、ノーマルとリバースの設定が適切か確認して下さい。
2. アンプとモーターと受信機の接続をします。
3. アンプとバッテリーを接続して、スイッチをONにして下さい。
4. 設定表の♪音が順次鳴りますので、項目変更の♪音が鳴りましたら、
   スロツトルを最スローにして下さい。
5. 各設定項目ごとに♪音が鳴ります。
6. 該当する設定　音が鳴ったら、スロットルをハイにします。
7. 別♪音が鳴ります。
8. スロツトルがハイの状態でバッテリーを抜いて設定終了です。

ハイパワーなシステムのため非常に危険でありますので取扱いには十分ご注意ください。
皆様がこのマニュアルを読んで頂き正しく設定されることをお願い致します。
バイオスの製品は使用、設置、メンテナンスの制限を致しません。
弊社製品または技量から発生するけが、物的損害または結果的な損害賠償に対する
責任を負いかねません。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

フライトラジコン　FLIGHT－RC
〒370-3104　群馬県高崎市箕郷町上芝556－1
TEL 027-384-4028 FAX 027-384-4029
インフォメーション ：frc@flight-rc.jp
URL : http://www.flight-rc.jp/
【商標登録】フライトラジコン【登録】第5449784号
【商標登録】TM　　【登録】第5459696号

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

アンプ設定表

スロットルポジション＝ハイ

		スロットルポジション＝ロー								
		短い♪×1回	短い♪×2回	短い♪×3回	短い♪×4回	短い♪×5回	短い♪×6回	短い♪×7回	短い♪×8回	短い♪×9回
	設定項目									
短い♪×1回	スロットル キャリブレーション	スロットルキャブレーションは、【ロー】側にした時に♪音がなったら、一度バッテリーを抜いて下さい。								
短い♪×1回	ブレーキ	ブレーキ なし	ブレーキ ソフト	ブレーキ ミディアム	ブレーキ ハード					
短い♪×2回	バッテリー種類	NICD/NIMH	LIPO	LIFE						
短い♪×3回	カットオフ電圧	2．8V／50%	3．0V／60%	3．2V／65%	カットオフなし					
短い♪×4回	工場初期出荷状態	初期出荷状態 に戻す								
短い♪×1回	タイミング	2度	8度	15度	22度	30度				
長い♪×1回 ＋短い♪×1回	BEC電圧出力	5．0V	5．5V	6．0V						
長い♪×1回 ＋短い♪×2回	モーター回転方向	正回転	逆回転							
長い♪×1回 ＋短い♪×3回	ソフトスタート／ ガバナーモード	ハード スタート	ソフトスタート 5秒遅延	ソフトスタート 15秒遅延	ソフトスタート 25秒遅延	ガバナー モード				
長い♪×1回 ＋短い♪×4回	ソフトスタート／ 加速率	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%
長い♪×2回	電圧低下時の モーター動作	減速	停止							